




CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO



ASPIRADOR DE PÓ WAP ROBOT W310



Vista Explodida



Lista de Peças

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
1	FW011817	TAMPA SUPERIOR	1	
2	FW011818	RECIPIENTE COMPLETO	1	
3	FW011819	RECIPIENTE DE PÓ	1	
4	FW011820	TAMPA DO RECIPIENTE	1	
5	FW011821	FILTRO	1	
6	FW011822	BOTÃO LIGA/DESLIGA	1	
7	FW011823	SUORTE DE FIXACAO DO BOTÃO LIGA/DESLIGA	1	
8	FW011824	CARENAGEM SUPERIOR	1	
9	FW011825	PLACA ELETRONICA	1	
10	FW011826	CONJUNTO MOTOR DA ESCOVA FRONTAL ESQUERDA (R)	1	

Lista de Peças

11	FW011827	CONJUNTO MOTOR DA ESCOVA FRONTAL DIREITA (R)	1	
12	FW011828	MOTOR DE SUCÇÃO	1	
13	FW011829	SUPOORTE DO MOTOR	1	
14	FW011830	KIT TAMPA	1	
15	FW011831	KIT SENSOR ANTI QUEDA	1	
16	FW011832	CARENAGEM INFERIOR	1	
17	FW011833	PCB LIGA/DESLIGA	1	
18	FW011834	TAMPA DA RODA	2	
19	FW011835	RODIZIO FRONTAL	1	
20	FW011836	ESCOVA CENTRAL	1	
21	FW011837	MOTOR DA ESCOVA CENTRAL	1	

Lista de Peças

22	FW011838	TRAVA DA ESCOVA CENTRAL	1	
23	FW011839	TAMPA DA ESCOVA CENTRAL	1	
24	FW011840	TAMPA DA BATERIA	1	
25	FW011841	KIT MOTOR/RODA DIREIRA (R)	1	
26	FW011842	KIT MOTOR/RODA ESQUERDA (L)	1	
27	FW011843	MOLA DA RODA	2	
28	FW011844	BARRA DE IMPACTO SUPERIOR	1	
29	FW011845	TAMPA DA BARRA DE IMPACTO	1	
30	FW011846	KIT SENSOR FRONTAL	1	
31	FW011847	BARRA DE IMPACTO	1	
32	FW011848	MOLA DA BARRA DE IMPACTO	2	
33	FW011849	BARRA DE IMPACTO INFERIOR	1	

Lista de Peças



34	FW011850	BATERIA 11,1VDC 2600mAh	1	
35	FW011851	MOP	1	
36	FW011852	SUPORTE PARA MOP	1	
37	FW011853	ADESIVO ON/OFF	1	
38	FW011854	BASE CARREGADORA	1	
39	FW011855	CARREGADOR BIVOLT 100-240V 15V 0,75A	1	
40	FW011856	CONTROLE REMOTO	1	
41	FW011857	ESCOVA PARA LIMPEZA	1	
42	FW011858	ESCOVA FRONTAL	2	
*	FW011251	CX WAP ROBOT W310	1	
*	FW011252	MANUAL DE INSTR WAP ROBOT W310	1	
*	ECB00359	ETIQ C. BAR WAP ROBOT 310	1	
*	ESL00068	ETIQ SELO RUÍDO WAP ROBOT 310	1	

Diagrama Elétrico



Lista de Revisões

N°	DESCRIÇÃO	DATA
00	Emissão inicial	02/05/2025



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513-9600 - Fax: (41) 3513-9630
Rua Antônio Singer, 200 - São José dos Pinhais, PR, Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br