

DESCRIÇÃO
(DESCRIPTION):

Ligar produto com fonte bancada

OPERAÇÃO

(OPERATION):

N/A

PROCESSISTA

(PROCESS):

Tatiane Vieira

FOLHA

(SHEET):

1 / 2

1. OBJETIVO (PURPOSE)

Este documento possui a finalidade de orientar os postos autorizados como ligar os produtos com uma fonte de bancada, para realização de testes e análise.

2. DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)

A utilização da fonte de bancada para análise do produto neste caso, será para verificar de funcionamento do conjunto completo (motor, chave conexões) e para avaliação de suspeitas de falhas causadas pela bateria.

Vale lembrar que após a verificar do funcionamento do produto deve-se analisar com atenção a bateria antes de considerá-la como defeito.

Importante: Sempre para casos de produto a bateria deve-se deixar o produto carregando por no mínimo de 6 horas e garantir que o carregador utilizado seja o original do produto.

Para os produtos abaixo:

	Positivo	Negativo
Acqua Mob	Vermelho	Preto
Multi Mob	Vermelho	Azul
Turbo Mob	Vermelho	Preto
Ultra Mob	Indicado na carcaça do produto	
Flex Mob	Marrom	Azul

1° Verificar a tensão da bateria.

2° Configurar a fonte para a tensão verificada na bateria.

3° Identificar o positivo e negativo da entrada do circuito



Alteração (Alteration): Emissão Inicial

Visto/data

Elaborador (Issue): Tatiane Vieira

Aprovação (Approved): Felipe Corrêa

18/11/2020

DESCRIÇÃO
(DESCRIPTION):

Ligar produto com fonte bancada

OPERAÇÃO
(OPERATION):

N/A

PROCESSISTA
(PROCESS):

Tatiane Vieira

FOLHA
(SHEET):**2 / 2**

4° Desconectar a bateria do circuito.

5° Inserir o cabo jacaré na entrada do produto.



Inserir o cabo jacaré da fonte na entrada do circuito

Alteração (Alteration): Emissão Inicial

Visto/data

Elaborador (Issue): Tatiane Vieira

Aprovação (Approved): **Felipe Corrêa**

18/11/2020