

DESCRIÇÃO
(DESCRIPTION):

REPARO MANGUEIRA WAPORE CLEAN EASY

OPERAÇÃO
(OPERATION):

N/A

PROCESSISTA
(PROCESS):

Felipe Corrêa

FOLHA
(SHEET):

1 / 3

1. OBJETIVO (PURPOSE)

Auxiliar na manutenção do Wapore Easy Clean (FW007717 – 127V / FW007718 – 220V), diretamente no problema de vazamento interno causado pelo desengate da mangueira em uso normal com a caldeira.

2. DESCRIÇÃO (DESCRIPTION)

Neste documento iremos demonstrar como fazer a manutenção do produto após a mangueira ter sido solta da caldeira durante o uso, utilizando um kit.

O Kit (FW008797), contém:

- Um termo retrátil de 5cm de comprimento com 12mm de diâmetro;
- Uma abraçadeira para mangote;

1° PASSO: Remoção e corte das estruturas anteriores.



Antes da inserção dos materiais inseridos no kit deve-se realizar as seguintes ações:

- Remover a fita isolante que envolve a ponta da mangueira conectada a caldeira (foto da esquerda);
- Remover a ponta da mangueira que fica sem isolamento do tecido isolante (foto da direita);

OBS.: Muito cuidado ao manusear o tecido isolante que se encontra na mangueira pois ele se desfia/desloca facilmente com movimento.

Alteração (Alteration): Emissão Inicial		Visto/data
Elaborador (Issue): Caio Cassio	Aprovação (Approved): Felipe Corrêa	11/02/2022

DESCRIÇÃO
(DESCRIPTION):

REPARO MANGUEIRA WAPORE CLEAN EASY

OPERAÇÃO
(OPERATION):

N/A

PROCESSISTA
(PROCESS):

Felipe Corrêa

FOLHA
(SHEET):

2 / 3

2° PASSO: Inserção dos componentes do kit.

Após a finalização do primeiro passo seguimos para a próxima que consiste na inserção dos 2 componentes do kit na ordem abaixo:

- Inserir primeiro a abraçadeira;
- Inserir e posicionar o termo retrátil o mais rente possível do final da mangueira (como mostrado na imagem acima);

OBS.: Tomar cuidado ao posicionar o termo retrátil para que ele cubra toda a parte desfiada do tecido isolante, dessa forma o termo retrátil também irá prevenir que o tecido desfie e ele se desloque.

3° PASSO: Compressão do termo retrátil.

Com o termo retrátil na posição correta (indicado no passo anterior), será necessário um soprador térmico para cumprir este passo, que consiste em apontar o soprador térmico na direção do termo retrátil até que ele encolha e fique justo fixando a mangueira e a parte desfiada do tecido isolante, como mostra a imagem acima.

Alteração (Alteration): Emissão Inicial

Visto/data

Elaborador (Issue): Caio Cassio

Aprovação (Approved): Felipe Corrêa

11/02/2022

DESCRIÇÃO
(DESCRIPTION):

REPARO MANGUEIRA WAPORE CLEAN EASY

OPERAÇÃO
(OPERATION):

N/A

PROCESSISTA
(PROCESS):

Felipe Corrêa

FOLHA
(SHEET):

3 / 3

4° PASSO: Fixação da abraçadeira.

Após a compressão do termo retrátil o próximo passo é apenas a inserção da mangueira no espigão da caldeira e inserção da abraçadeira o mais rente possível da mesma (como mostrado na imagem acima), quando a abraçadeira estiver no local correto, apertá-la.

Dessa forma a manutenção do problema de desengate da mangueira em utilização normal é solucionado.

Alteração (Alteration): Emissão Inicial

Visto/data

Elaborador (Issue): Caio Cassio

Aprovação (Approved): Felipe Corrêa

11/02/2022